














## Het inregelen van de puls-/pauzetijd in de timer:

- Wacht nadat er spanning op de pomp is gezet totdat deze zijn opstartcyclus heeft doorlopen.
- Druk tenminste 3 seconden op  tot dat de timer in Edit Mode komt, de eerste letter wordt dan een **E-**.
- Gebruik de pijltoets  totdat er **E-PN of E-PH** in beeld verschijnt.  
**E-PN = Pauzetijd minuten**  
**E-PH = Pauzetijd uren**
- Druk op . De pauzetijd kan nu ingeregeld worden.
- Gebruikt de pijltoetsen  voor het gewenste aantal minuten of uren.
- Druk op  om te bevestigen.
- De timer springt nu terug naar het hoofdmenu.
- Gebruik de pijltoetsen totdat er **E-LN of E-LS** in beeld komt.  
**E-LN = Werktijd minuten**  
**E-LS = Werktijd seconden**
- Druk op . De werktijd kan nu ingeregeld worden.
- Gebruikt de pijltoetsen  voor het gewenste aantal minuten of seconden.
- Druk op  om te bevestigen.
- Druk tenminste 3 seconden op  om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de puls/pauze modus.

Als u gebruik wilt maken van de laagniveau melding moet deze ook aangezet worden in de timer.

## Het aanzetten van de laagniveau melding in de timer:

- Druk tenminste 3 seconden op  tot dat de timer in Edit Mode komt, de eerste letter wordt dan een **E**.
- Gebruik de pijltoets  totdat er **E-CN** in beeld verschijnt.



- Druk op .
- Er verschijnt nu CN-B in beeld gebruikt de pijltoets  totdat **CN-F** in beeld verschijnt.



- 
- Druk op **M** om te bevestigen.
- De timer springt nu terug naar het hoofdmenu en **E-CN** verschijnt weer in beeld.
- Gebruik de pijltoetsen totdat er **E-AL** in beeld komt.



- 
- Druk op **M** om te bevestigen.
- Gebruik de pijltoets **↑** totdat er **AL-1** in beeld verschijnt.
- Druk op **M** om te bevestigen.
- De laagniveau melding in de timer staat nu aan.
- Druk tenminste 3 seconden op **↵** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de puls/pauze modus.